

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
254201-4	Chìa khóa 4	8416	Hammer Drill	004	1
254201-4	Chìa khóa 4	8419B	2-Speed Hammer Drill	006	1
254201-4	Chìa khóa 4	8420V	Hammer Drill	004	1
254201-4	Chìa khóa 4	BDA340	Cordless Angle Drill	027	1
254201-4	Chìa khóa 4	BDA341	Cordless Angle Drill	027	1
254201-4	Chìa khóa 4	CE001G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	1
254201-4	Chìa khóa 4	CE002G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
254201-4	Chìa khóa 4	DA3010	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	021	1
254201-4	Chìa khóa 4	DA3010F	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	021	1
254201-4	Chìa khóa 4	DA330D	Cordless Angle Drill	026	1
254201-4	Chìa khóa 4	DA331D	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	026	1
254201-4	Chìa khóa 4	DA332D	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1
254201-4	Chìa khóa 4	DA333D	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1
254201-4	Chìa khóa 4	DDA340	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
254201-4	Chìa khóa 4	DDA350	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
254201-4	Chìa khóa 4	DDA351	Cordless Angle Drill	027	1

Ngày in 07/01/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**.
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co