

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
256546-6	Ghim ngang 4	9556HB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	9556HN	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	9556HP	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	9558HNR	Angle Grinder	017-1	1
256546-6	Ghim ngang 4	BS002G	Cordless Pipe Belt Sander	041	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA404	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA405	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA406	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA408	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA411	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA413	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA417	Cordless Angle Grinder	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA418	Cordless Angle Grinder	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA506	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA508	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA517	Cordless Angle Grinder	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DGA518	Cordless Angle Grinder	013	1
256546-6	Ghim ngang 4	DUR190L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
256546-6	Ghim ngang 4	DUR190U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
256546-6	Ghim ngang 4	DUR191L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
256546-6	Ghim ngang 4	DUR191U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
256546-6	Ghim ngang 4	DUR194	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	1
256546-6	Ghim ngang 4	DUR194	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA003G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA005G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA006G	Cordless Angle Grinder	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA008G	Cordless Angle Grinder	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA011G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA013G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA014G	Cordless Angle Grinder	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA021G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA023G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA027G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA029G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA035G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA036G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA048G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1

256546-6	Ghim ngang 4	GA050G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA051G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA4100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	005	1
256546-6	Ghim ngang 4	GA5100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	005	1
256546-6	Ghim ngang 4	PV001G	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1

Ngày in 11/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co