

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
256606-4	Chốt HD vành tì 6	3600H	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	018	1
256606-4	Chốt HD vành tì 6	3612	Router	030	1
256606-4	Chốt HD vành tì 6	3612BR	Router	025	1
256606-4	Chốt HD vành tì 6	3612C	Electronic Router	030	1

Ngày in 18/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co