

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
263036-2	Chốt cao su 5	BHR202	Cordless Combination Hammer	093	1
263036-2	Chốt cao su 5	BHR241	Cordless Combination Hammer	093	1
263036-2	Chốt cao su 5	BHR242	Cordless Combination Hammer	100	1
263036-2	Chốt cao su 5	BHR243	Cordless Combination Hammer	100	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTD043	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTD044	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTD063	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTD064	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTD103	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTD104	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTD125	Cordless Impact Driver	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTD143	Cordless Impact Driver	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTL060	Cordless Angle Impact Driver	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTL061	Cordless Angle Impact Driver	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTL062	Cordless Angle Impact Wrench	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTM40	Cordless Multi Tool	033	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTM50	Cordless Multi Tool	033	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTW073	Cordless Impact Wrench	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTW074	Cordless Impact Wrench	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTW103	Cordless Impact Wrench	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTW104	Cordless Impact Wrench	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTW110	Cordless Impact Wrench	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTW130	Cordless Impact Wrench	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTW152	Cordless Impact Wrench	040	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTW250	Cordless Impact Wrench	042	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTW251	Cordless Impact Wrench	042	1
263036-2	Chốt cao su 5	BTW450	Cordless Impact Wrench	044	1
263036-2	Chốt cao su 5	DBO380	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
263036-2	Chốt cao su 5	DBO381	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
263036-2	Chốt cao su 5	DHR202	Cordless Combination Hammer	093	1
263036-2	Chốt cao su 5	DHR241	Cordless Combination Hammer	093	1
263036-2	Chốt cao su 5	DHR242	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	100	1
263036-2	Chốt cao su 5	DHR243	Cordless Combination Hammer	100	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTD043	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTD044	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTD063	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTD064	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTD103	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTD104	Cordless Impact Driver	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTD125	Cordless Impact Driver	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTD143	Cordless Impact Driver	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTL060	Cordless Angle Impact Driver	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTL061	Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTL062	Cordless Angle Impact Wrench	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTL063	Cordless Angle Impact Wrench	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTM40	Cordless Multi Tool	033	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTM41	Cordless Multi Tool	043	1

263036-2	Chốt cao su 5	DTM50	Cordless Multi Tool	033	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTM51	Cordless Multi Tool	043	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW073	Cordless Impact Wrench	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW074	Cordless Impact Wrench	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW1001	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW1002	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW1002XV	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW1004	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW1005	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW103	Cordless Impact Wrench	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW104	Cordless Impact Wrench	039	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW110	Cordless Impact Wrench	005	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW152	Cordless Impact Wrench	040	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW180	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW181	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW190	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW250	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	042	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW251	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	042	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW253	Cordless Impact Wrench	042	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW280	Cordless Impact Wrench	007	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW281	Cordless Impact Wrench	007	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW284	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW285	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW300	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW300XV	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW302	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW450	Cordless Impact Wrench	044	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW700	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW700XV	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	1
263036-2	Chốt cao su 5	DTW800	Cordless Impact Wrench	013	1
263036-2	Chốt cao su 5	TW001G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	1

Ngày in 06/11/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co