

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	BUC250	Cordless Chain Saw	032-1	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	CE001G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	CE002G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	144	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM481	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM481	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM539	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM539	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM540	Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM540	Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM540	Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	112	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM540	Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	119	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM540	Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	130	3
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM540	Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	185	4
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DLM540	Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	186	3
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DUB362	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028-1	2
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DUC252	Cordless Chain Saw	032-1	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DUC258	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DUC353	Máy Cưa Xích Chạy Pin	043-1	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	DUC355	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	043	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM001G	Cordless Cultivator	005	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM001G	Cordless Cultivator	006	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM001G	Cordless Cultivator	077	2
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM001G	Cordless Cultivator	079	7
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM001G	Cordless Cultivator	102	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM001G	Cordless Cultivator	180	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM001G	Cordless Cultivator	184	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM002G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM002G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM002G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	077	2
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM002G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	079	7
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM002G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	102	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM002G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	180	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM002G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	184	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM003J	Cordless Lawn Mower	005	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM003J	Cordless Lawn Mower	006	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM003J	Cordless Lawn Mower	077	2

265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM003J	Cordless Lawn Mower	079	7
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM003J	Cordless Lawn Mower	102	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM003J	Cordless Lawn Mower	180	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM003J	Cordless Lawn Mower	184	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM004J	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM004J	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM004J	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	077	2
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM004J	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	079	7
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM004J	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	102	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM004J	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	180	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	LM004J	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	184	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	RM350D	Máy Cắt Cỏ Robot Hoạt Động Bằng Pin	006	4
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	RM350D	Máy Cắt Cỏ Robot Hoạt Động Bằng Pin	033	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	RM350D	Máy Cắt Cỏ Robot Hoạt Động Bằng Pin	101	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	RM350D	Máy Cắt Cỏ Robot Hoạt Động Bằng Pin	105	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	RP001G	Cordless Router	020	2
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UB003G	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	2
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UB004C	Máy Thổi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	067	2
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UB004C	Máy Thổi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	082	4
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UC031G	Máy Cửa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UC032G	Máy Cửa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UC250D	Cordless Chain Saw	032-1	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UC3020A	Chain Saw	044-1	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UC3020A1	Chain Saw	044-1	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UC3041A	Máy Cửa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	044-1	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UC4020A	Chain Saw	044-1	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UC4041A	Máy Cửa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	044-1	1
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UT001G	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	2
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	UT002G	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	2
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	VS001G	Máy Quét Rác Đẩy Hoạt Động Bằng Pin	164	5
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	VS001G	Máy Quét Rác Đẩy Hoạt Động Bằng Pin	220	2
265620-9	Vít đầu tròn có ren phá 4X18	VS001G	Máy Quét Rác Đẩy Hoạt Động Bằng Pin	225	2

Ngày in 10/23/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co