

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
310800-3	Mặt bích chì	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	1
310800-3	Mặt bích chì	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	1
310800-3	Mặt bích chì	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	1
310800-3	Mặt bích chì	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	1
310800-3	Mặt bích chì	GA037G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	048	1
310800-3	Mặt bích chì	GA038G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	048	1
310800-3	Mặt bích chì	GA7070	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	018	1
310800-3	Mặt bích chì	GA7071	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	018	1
310800-3	Mặt bích chì	GA9070	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	018	1
310800-3	Mặt bích chì	GA9071	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	018	1

Ngày in 15/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)