

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	3700B	Trimmer	031-1	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	3701	TRIMMER 6MM	026-1	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	3702B	Trimmer	413-1	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	3709	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A01	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	3711	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A01	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	DRT50	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A11	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	DRT52	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A01	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	M3700	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A01	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	M3701	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A01	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	M3702	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A01	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	MT370	Trimmer	A01	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	MT372	Trimmer	A01	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	N3701	Trimmer	026-1	1
317788-8	Giá đỡ thanh dẫn	RT0700C	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A09	1

Ngày in 12/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co