

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
417630-4	Đế tay cầm	BHR202	Cordless Combination Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	BHR241	Cordless Combination Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	BHR261	Cordless Combination Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	BHR261T	Cordless Combination Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	BHR262	Cordless Combination Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	BHR262T	Cordless Combination Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	DHR202	Cordless Combination Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	DHR241	Cordless Combination Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	DHR263	Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417630-4	Đế tay cầm	DP4010	Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	007	1
417630-4	Đế tay cầm	DP4011	Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	007	1
417630-4	Đế tay cầm	HP1620	Hammer Drill	006	1
417630-4	Đế tay cầm	HP1630	Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
417630-4	Đế tay cầm	HP1640	Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	006	1
417630-4	Đế tay cầm	HP2050	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	011	1
417630-4	Đế tay cầm	HP2050	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	011-1	1
417630-4	Đế tay cầm	HP2051	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	011	1
417630-4	Đế tay cầm	HP2051	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	011-1	1
417630-4	Đế tay cầm	HP2070	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	012	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2020	Rotary Hammer	008	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2020	Rotary Hammer	008-1	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2021	Rotary Hammer	008-1	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2022	Rotary Hammer	008	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2022	Rotary Hammer	008-1	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2230	Rotary Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2432	Rotary Hammer With Dust Extraction	023	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2440	Rotary Hammer	008	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2440	Rotary Hammer	008-1	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2441	Rotary Hammer	008-1	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2442	Rotary Hammer	008	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2442	Rotary Hammer	008-1	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2450	Rotary Hammer	008	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2450	Rotary Hammer	008-1	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2450T	Rotary Hammer	008	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2451	Rotary Hammer	008-1	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2453	Combination Hammer	008	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2454	Combination Hammer	008	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2455	Rotary Hammer	008	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2460	Rotary Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2460F	Rotary Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2470	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	009	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2470F	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	009	1

			ng Động Cơ Điện		
417630-4	Đế tay cầm	HR2470FT	Rotary Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2470T	Rotary Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	HR2475	Combination Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	HR262D	Cordless Combination Hammer	009	1
417630-4	Đế tay cầm	MT620	Drill	002	1

Ngày in 06/17/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co