

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
417771-6	Nắp chốt	9553B	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	9553HN	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	9553NB	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	9556HB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	9556HN	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	9556HP	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	9556NB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	9556PB	Maùy maøi goùc	013	1
417771-6	Nắp chốt	9558HN	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	9558HNR	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	9558NB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	9558PB	Maùy maøi goùc	013	1
417771-6	Nắp chốt	BGA402	Cordless Angle Grinder	007	1
417771-6	Nắp chốt	BGA450	Cordless Angle Grinder	007	1
417771-6	Nắp chốt	BGA452	Cordless Angle Grinder	007	1
417771-6	Nắp chốt	BPJ180	Cordless Plate Joiner	005	1
417771-6	Nắp chốt	BS002G	Cordless Pipe Belt Sander	040	1
417771-6	Nắp chốt	DGA402	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
417771-6	Nắp chốt	DGA404	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA405	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA406	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA408	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA411	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA413	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA417	Cordless Angle Grinder	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA418	Cordless Angle Grinder	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA450	Cordless Angle Grinder	007	1
417771-6	Nắp chốt	DGA452	Cordless Angle Grinder	007	1
417771-6	Nắp chốt	DGA506	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA508	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA517	Cordless Angle Grinder	009	1
417771-6	Nắp chốt	DGA518	Cordless Angle Grinder	009	1
417771-6	Nắp chốt	DPJ180	Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
417771-6	Nắp chốt	GA4030	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	GA4030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	GA4031	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	GA4032	Angle Grinder	013	1

417771-6	Nắp chốt	GA4034	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	GA4100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
417771-6	Nắp chốt	GA5010	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
417771-6	Nắp chốt	GA5020	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
417771-6	Nắp chốt	GA5021C	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
417771-6	Nắp chốt	GA5030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	GA5100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
417771-6	Nắp chốt	GA6010	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
417771-6	Nắp chốt	GA6020	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
417771-6	Nắp chốt	GA6021C	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
417771-6	Nắp chốt	M9002	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	001	1
417771-6	Nắp chốt	M9003	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	001	1
417771-6	Nắp chốt	M9501	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	M9503	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	M9504	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	1
417771-6	Nắp chốt	M959	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	MT904	Angle Grinder	001	1
417771-6	Nắp chốt	MT905	Angle Grinder	001	1
417771-6	Nắp chốt	MT950	ANGLE GRINDER 100MM	013	1
417771-6	Nắp chốt	MT951	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	MT953	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	MT954	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	MT955	Angle Grinder	014	1
417771-6	Nắp chốt	MT958	Angle Grinder	014	1
417771-6	Nắp chốt	MT959	Angle Grinder	014	1
417771-6	Nắp chốt	MT961	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	MT962	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	MT963	Angle Grinder	013	1
417771-6	Nắp chốt	PC5000C	Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
417771-6	Nắp chốt	PC5001C	Concrete Planer	002	1
417771-6	Nắp chốt	PJ7000	Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	005	1

Ngày in 21/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co