

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
421007-7	Miếng đệm xoắn	1902	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	027	1
421007-7	Miếng đệm xoắn	1923B	POWER PLANER 82MM	052	1
421007-7	Miếng đệm xoắn	1923H	Power Planer	052	1
421007-7	Miếng đệm xoắn	BKP140	Cordless Planer	023	1
421007-7	Miếng đệm xoắn	BKP180	Cordless Planer	023	1
421007-7	Miếng đệm xoắn	DKP140	Cordless Planer	023	1
421007-7	Miếng đệm xoắn	DKP180	Cordless Planer	023	1
421007-7	Miếng đệm xoắn	KP0800	Planer	023	1
421007-7	Miếng đệm xoắn	N1900B	Power Planer	033	1
421007-7	Miếng đệm xoắn	N1923B	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	052	1

Ngày in 26/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co