

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
421940-3	Nắp	BHP453	Cordless Hammer Driver Drill	016	1
421940-3	Nắp	BVC340	Cordless Vacuum Cleaner	019	1
421940-3	Nắp	BVC350	Cordless Vacuum Cleaner	019	1
421940-3	Nắp	DHP453	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
421940-3	Nắp	DPB181	Cordless Portable Band Saw	006	1
421940-3	Nắp	DPB182	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
421940-3	Nắp	DSD180	Máy Cưa Thạch Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	1
421940-3	Nắp	DVC340	Cordless Vacuum Cleaner	019	1
421940-3	Nắp	DVC350	Cordless Vacuum Cleaner	019	1
421940-3	Nắp	HP457D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
421940-3	Nắp	HP488D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
421940-3	Nắp	MT081	Cordless Hammer Driver Drill	016	1
421940-3	Nắp	SD100D	Máy Cưa Thạch Cao Dùng Pin	018	1
421940-3	Nắp	UR100D	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1

Ngày in 05/16/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**.
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co