

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
422230-7	Nắp	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	2
422230-7	Nắp	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	2
422230-7	Nắp	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	2
422230-7	Nắp	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	2
422230-7	Nắp	DWT310	Máy Siết Cắt Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	075	2
422230-7	Nắp	UE001G	Máy Tỉa Mép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	074	1
422230-7	Nắp	UN001G	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	083	1
422230-7	Nắp	UR002G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	026	1
422230-7	Nắp	UR003G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	026	1
422230-7	Nắp	UR006G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080	1
422230-7	Nắp	UR007G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080	1
422230-7	Nắp	UR008G	Cordless Grass Trimmer	080	1
422230-7	Nắp	UR012G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	065	1
422230-7	Nắp	UR013G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	101	1
422230-7	Nắp	UR014G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	073	1
422230-7	Nắp	UR016G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	072	1
422230-7	Nắp	UR017G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	072	1
422230-7	Nắp	UX01G	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Độn g Bằng Pin	026	1

Ngày in 08/25/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co