

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
450939-1	Nắp báng cầm L	RP1800	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	052	1
450939-1	Nắp báng cầm L	RP1800F	Router	052	1
450939-1	Nắp báng cầm L	RP1801	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	052	1
450939-1	Nắp báng cầm L	RP1801F	Router	052	1
450939-1	Nắp báng cầm L	RP1802	Router	052	1
450939-1	Nắp báng cầm L	RP1803	Router	052	1
450939-1	Nắp báng cầm L	RP1803F	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	052	1
450939-1	Nắp báng cầm L	RP2300FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	052	1
450939-1	Nắp báng cầm L	RP2301FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	052	1
450939-1	Nắp báng cầm L	RP2302FC	Router	052	1
450939-1	Nắp báng cầm L	RP2303FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	052	1

Ngày in 14/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co