

## Danh sách model được sử dụng

| Phụ tùng | Mô tả        | Model   | Tên mô tả                                       | Bản vẽ | Số lượng |
|----------|--------------|---------|---|--------|----------|
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7060  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7060R | Angle Grinder                                   | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7060Y | Angle Grinder                                   | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7061  | Angle Grinder                                   | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7061R | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7062  | Máy mài góc                                     | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7063R | Máy mài góc                                     | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7070  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 023    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7071  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 023    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7080  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 020    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7081  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 020    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA7082  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 020    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9060  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9060R | Angle Grinder                                   | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9061  | Angle Grinder                                   | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9061R | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9062  | Máy mài góc                                     | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9063R | Máy mài góc                                     | 005    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9070  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 023    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9071  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 023    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9080  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 020    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9081  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 020    | 1        |
| 456238-9 | Bộ phát sóng | GA9082  | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện | 020    | 1        |

Ngày in 03/07/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)