

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
519436-7	Bộ rôto	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
519436-7	Bộ rôto	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011-1	1
519436-7	Bộ rôto	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
519436-7	Bộ rôto	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011-1	1
519436-7	Bộ rôto	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
519436-7	Bộ rôto	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011-1	1
519436-7	Bộ rôto	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
519436-7	Bộ rôto	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011-1	1
519436-7	Bộ rôto	GA037G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
519436-7	Bộ rôto	GA038G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1

Ngày in 15/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co