

## Danh sách model được sử dụng

| Phụ tùng | Mô tả   | Model   | Tên mô tả                                   | Bản vẽ | Số lượng |
|----------|---------|---------|---|--------|----------|
| 592E25-3 | Cụm tào | DUR365U | Cordless Grass Trimmer                      | 035-4  | 1        |
| 592E25-3 | Cụm tào | DUR365U | Cordless Grass Trimmer                      | 035-5  | 1        |
| 592E25-3 | Cụm tào | DUR368A | Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 035-3  | 1        |
| 592E25-3 | Cụm tào | DUR368A | Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 035-4  | 1        |
| 592E25-3 | Cụm tào | DUR368L | Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 035-3  | 1        |
| 592E25-3 | Cụm tào | DUR368L | Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 035-4  | 1        |



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
**www.npower.com.vn** Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)