

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
643830-2	Thiết bị đầu cuối	CC300D	Cordless Cutter	012	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	DA330D	Cordless Angle Drill	013	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	DA331D	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	DF030D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	DF330D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	HP330D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	HS300D	Cordless Circular Saw	012	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	JR100D	Cordless Recipro Saw	035	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	JR102D	Cordless Recipro Saw	035	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	JV100D	Cordless Jig Saw	003	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	TD090D	Cordless Impact Driver	008	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	TD091D	Cordless Impact Driver	008	1
643830-2	Thiết bị đầu cuối	TW100D	Cordless Impact Wrench	008	1

Ngày in 05/22/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**.
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co