

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
643929-3	Nắp giá đỡ	6216D	CORDLESS DRIVER DRILL 10MM	015	2
643929-3	Nắp giá đỡ	6333D	Cordless Driver Drill	024	2
643929-3	Nắp giá đỡ	6336D	Cordless Driver Drill	014	2
643929-3	Nắp giá đỡ	8413D	Cordless Percussn-Driver Drill	017	2
643929-3	Nắp giá đỡ	8433D	CORDLESS PERCUSSN-DRIVER DRILL	017	2
643929-3	Nắp giá đỡ	BGD800	Cordless Die Grinder	031	2
643929-3	Nắp giá đỡ	BGD801	Cordless Die Grinder	031	2
643929-3	Nắp giá đỡ	BHR162	Cordless Rotary Hammer	063	2
643929-3	Nắp giá đỡ	BJS100	Cordless Metal Shear	053	2
643929-3	Nắp giá đỡ	BJS101	Cordless Metal Shear	053	2
643929-3	Nắp giá đỡ	BJS160	Cordless Straight Shear	053	2
643929-3	Nắp giá đỡ	BJS161	Cordless Straight Shear	053	2
643929-3	Nắp giá đỡ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	098	2
643929-3	Nắp giá đỡ	BUB360	Cordless Blower	002	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DCO180	Cordless Cut-Out Tool	031	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DGD800	Cordless Die Grinder	031	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DGD801	Cordless Die Grinder	031	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DHR162	Cordless Rotary Hammer	063	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DHR165	Cordless Rotary Hammer	063	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DJN161	Cordless Nibbler	038	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DJS100	Cordless Metal Shear	053	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DJS101	Cordless Metal Shear	053	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DJS160	Cordless Straight Shear	053	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DJS161	Cordless Metal Shear	053	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	098	2
643929-3	Nắp giá đỡ	DUB361	Cordless Blower	002	2
643929-3	Nắp giá đỡ	UB360D	Cordless Blower	002	2

Ngày in 20/07/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co