

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
644809-6	Thiết bị đầu cuối	BUC122	Cordless Chain Saw	028-3	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DCU601	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	214	4
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DCU602	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	214	4
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DCU603	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	214	4
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DCU604	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	214	4
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DCU605	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	214	4
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DDA350	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037-1	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DDA351	Cordless Angle Drill	037-1	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DDA460	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	071	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DDG460	Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	071	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DDG461	Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	061	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DGP180	Máy Bơm Mỡ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DHR280	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	115	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DHR281	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	115	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DHR282	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	115	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DHR283	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	115	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DHR400	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	135	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DHS660	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DHS661	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DHW080	Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DHW180	Máy Xịt Rửa Áp Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DJR186	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055-1	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM330	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	118-1	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM382	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM432	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM460	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	095	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM462	Cordless Lawn Mower	071	4
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM466	Cordless Lawn Mower	039	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM480	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM481	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	2

644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM530	Cordless Lawn Mower	071	4
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM532	Cordless Lawn Mower	071	4
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	071	4
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM538	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM539	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLM540	Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	074	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DLW140	Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	037	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DSL800	Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	086	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DSL801	Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	086	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUA300	Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	088	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUA301	Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Chỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	088	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUB363	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUC122	Cordless Pruning Saw	028-1	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUH501	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUH502	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUH506	Cordless Hedge Trimmer	004	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUH507	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUH601	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUH602	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUH606	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUH607	Cordless Hedge Trimmer	004	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUH751	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUH752	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUM111	Máy Tỉa Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUN500W	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	069	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUN600L	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUR187U	Cordless Grass Trimmer	033	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUR188U	Cordless Grass Trimmer	033	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUR190L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	060	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUR190U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	060	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUR191L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	079	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUR191U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	079	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUR192L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	048	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUR193	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUR369A	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	073	2

			Pin		
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUX18	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DUX60	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	065	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DVC560	Máy Hút Bụi Thẳng Đứng Dùng Pin	079	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DVC560	Máy Hút Bụi Thẳng Đứng Dùng Pin	089	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DVC660	Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	036	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DVC665	Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	036	2
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DVC750L	MÁY HÚT BỤI ĐA NĂNG CẦM TAY HOẠT ĐỘNG BẰNG PIN	006	1
644809-6	Thiết bị đầu cuối	DWT310	Máy Siết Cắt Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	079	2

Ngày in 16/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co