

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
681002-1	Đệm tay cầm	1804N	Power Planer	020	2
681002-1	Đệm tay cầm	1805N	Power Planer	017	2
681002-1	Đệm tay cầm	2012	PLANER 304MM	025	2
681002-1	Đệm tay cầm	2030	Planer Jointer	049	2
681002-1	Đệm tay cầm	2040	Planer	156	2
681002-1	Đệm tay cầm	2414	Portable Cut-off	033	2
681002-1	Đệm tay cầm	2416S	Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	059	2
681002-1	Đệm tay cầm	2701N	Table Saw	037	2
681002-1	Đệm tay cầm	3501N	Groove Cutter	005	2
681002-1	Đệm tay cầm	3600	ROUTER 12MM	013	2
681002-1	Đệm tay cầm	3600H	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	003	2
681002-1	Đệm tay cầm	5103N	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	077	2
681002-1	Đệm tay cầm	5201N	Circular Saw	008	2
681002-1	Đệm tay cầm	5401N	Circular Saw	012	2
681002-1	Đệm tay cầm	5402	Circular Saw	029	2
681002-1	Đệm tay cầm	6910	Impact Wrench	034	2
681002-1	Đệm tay cầm	7104L	Chain Mortiser	016	2
681002-1	Đệm tay cầm	9105	Straight Grinder	039	2
681002-1	Đệm tay cầm	9607	DISC GRINDER 180MM	049	2
681002-1	Đệm tay cầm	GA7001	Disc Grinder	024	2
681002-1	Đệm tay cầm	HM1201	Demolition Hammer	067	2

Ngày in 18/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co