

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6096D	Cordless Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6226D	Cordless Driver Drill	008	1
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6226D	Cordless Driver Drill	017	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6227D	Cordless Driver Drill	008	1
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6227D	Cordless Driver Drill	017	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6228D	Cordless Driver Drill	008	1
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6228D	Cordless Driver Drill	017	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6260D	Cordless Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6261D	Cordless Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6270D	Cordless Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6271D	Cordless Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6280D	Cordless Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6281D	Cordless Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6328D	CORDLESS DRIVER DRILL 13MM	008	1
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	6328D	CORDLESS DRIVER DRILL 13MM	017	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	8270D	Cordless Percussion Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	8271D	Cordless Hammer Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	8280D	Cordless Percussion Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	8281D	Cordless Hammer Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	BDF343	Cordless Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	BHP343	Cordless Hammer Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DDF343	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DF030D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DF031D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DF330D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DF331D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DF347D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DHP343	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DLS111	Máy Cưa Trượt chạy Pin	112	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DLS211	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	112	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DLS212	Cordless Slide Compound Miter Saw	112	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DLS600	Máy Cắt Đa năng chạy Pin	055	1
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	DLS600	Máy Cắt Đa năng chạy Pin	057	1
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	GA5010	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	041	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	GA5020	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	041	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	GA5021C	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	048	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	GA6010	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	041	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	GA6020	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	041	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	GA6021C	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	048	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	HP330D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động	018	2

			ng Bằng Pin		
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	HP331D	Cordless Hammer Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	HP347D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	LS1016L	Slide Compound Miter Saw	112	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	LS1019L	Máy cưa đa góc	112	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	LS1214L	Slide Compound Saw	120-1	1
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	LS1214L	Slide Compound Saw	122-1	1
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	LS1216L	Slide Compound Miter Saw	112	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	LS1219L	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	112	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	M9002	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	036	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	M9003	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	036	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	MT070	Cordless Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	MT080	Cordless Hammer Driver Drill	013	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	MT904	Angle Grinder	036	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	MT905	Angle Grinder	036	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	PC5000C	Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	046	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	PC5001C	Concrete Planer	046	3
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	VC006GM	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	VC007GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	VC2211M	Vacuum Cleaner	074	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	VC3211H	Vacuum Cleaner	074	2
911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR	VC3211M	Máy Hút Bụi	074	2

Ngày in 21/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**.
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co