

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	1804N	Power Planer	005	4
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	1804N	Power Planer	014	4
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	1805N	Power Planer	010	8
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	1806B	Power Planer	006	4
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2030	Planer Jointer	025-1	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2030	Planer Jointer	031-1	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2030	Planer Jointer	047-1	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2030	Planer Jointer	092-1	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2030	Planer Jointer	118-1	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2030	Planer Jointer	153-1	8
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2030	Planer Jointer	161-1	4
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2701N	Table Saw	083	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2702	Table Saw	002-1	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2702	Table Saw	084-1	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2703	Table Saw	002-1	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2703	Table Saw	084-1	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2704	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	055	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2704	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	153	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2704N	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	055	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	2704N	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	153	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	4107R	Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	8
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	4130	METAL CUTTER 185MM	026	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	4130	METAL CUTTER 185MM	037	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	4131	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	029	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	4131	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	042	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	9403	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	024	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	9403	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	066	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	9921	BELT SANDER 76MM	024	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	9921	BELT SANDER 76MM	066	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	BPB180	Cordless Portable Band Saw	070	4
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM462	Cordless Lawn Mower	178	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM462	Cordless Lawn Mower	180	3
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM462	Cordless Lawn Mower	188	3
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM462	Cordless Lawn Mower	190	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM530	Cordless Lawn Mower	178	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM530	Cordless Lawn Mower	180	3
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM530	Cordless Lawn Mower	188	3
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM530	Cordless Lawn Mower	190	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM532	Cordless Lawn Mower	178	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM532	Cordless Lawn Mower	180	3
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM532	Cordless Lawn Mower	188	3
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM532	Cordless Lawn Mower	190	2
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi	178	2

			n		
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	180	3
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	188	3
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	190	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	DLM540	Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	142	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	DLM540	Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	156	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	4
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	DSC102	Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	DSC102	Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	058	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	EM2550UH	Petrol Brushcutter	022-1	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	EM2550UH	Petrol Brushcutter	049	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	JR3020	RECIPRO SAW	051	3
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LF1000	Flip over saw	125	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LH001G	Cordless Table Top Miter Saw	170	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LH1040	Table Top Miter Saw	029	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LH1040	Table Top Miter Saw	152	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LH1040F	Table Top Miter Saw	029	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LH1040F	Table Top Miter Saw	152	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	178	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	180	3
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	188	3
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	190	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LM001G	Cordless Cultivator	137	4
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LM002G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	137	4
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LM003J	Cordless Lawn Mower	137	4
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LM004J	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	137	4
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LS1013	Slide Compound Saw	082	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LS1030N	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	049	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LS1030N	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	081	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LS1040	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	047	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LS1040	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	083	2
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LS1045	Compound Miter Saw	048	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LS1045	Compound Miter Saw	099	3
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	LS1212	Slide Compound Saw	082	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	MT361	Router	037	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	PM7650H	Mist Blower	073	5
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	RP001G	Cordless Router	047	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	RP0900	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	037	1
911213-7	Vít dầu dù M5X12 WR	RP1800	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	062	1

			ơ Điện		
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	RP1800F	Router	062	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	RP1801	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	062	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	RP1801F	Router	062	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	RP1802	Router	062	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	RP1803	Router	062	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	RP1803F	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	062	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	RP2300FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	062	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	RP2301FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	062	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	RP2302FC	Router	062	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	RP2303FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	062	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	SC103D	Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng P in	004	1
911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR	SC103D	Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng P in	058	1

Ngày in 13/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)