

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	2030	Planer Jointer	030-1	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	2030S	Planer Jointer	043	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	2030S	Planer Jointer	054	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	2030S	Planer Jointer	073	1
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	2107F	Portable Band Saw	068	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	3620	Router	040	7
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	4130	METAL CUTTER 185MM	071	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	4131	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	062	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	9005N	Angle Grinder	041	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	9005N	Angle Grinder	049	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	9006N	Angle Grinder	041	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	9006N	Angle Grinder	049	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	BJR181	Cordless Recipro Saw	021	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	BJR182	Cordless Recipro Saw	021	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	BPB180	Cordless Portable Band Saw	068	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	BUH523	Cordless Hedge Trimmer	035	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DDA450	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DHS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DHS781	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DHS782	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DHS900	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DHS901	Cordless Circular Saw	017	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DJR181	Cordless Recipro Saw	021	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DJR182	Cordless Recipro Saw	021	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DJR187	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DJR360	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DLM460	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	081	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DLM460	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	083	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	068	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DUH483	Cordless Hedge Trimmer	035	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DUH523	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	DUN461W	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	EM3400U	Petrol Brushcutter	154	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HK1800	Power Scraper	063	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HM0810	Demolition Hammer	083	1
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HM0810A	Demolition Hammer	083	1
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HM0810T	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	080	1
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HM0810TA	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	080	1
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HM1201	Demolition Hammer	059-1	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HR2010	Rotary Hammer	063	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HR2220	ROTARY HAMMER 22MM	055	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HR2510	ROTARY HAMMER 25MM	084	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HR3520	ROTARY HAMMER 35MM	078	3

911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HR3850	ROTARY HAMMER 38MM	091	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HR5000	Rotary Hammer	116	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HS010G	Cordless Circular Saw	014	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	JN3200	Nibbler	034	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	JN3200	Nibbler	040	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	JR001G	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	053	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	JR002G	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	082	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	JR3020	RECIPRO SAW	049	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	JR3050	Recipro Saw	021	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	JR3050T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	021	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	JR3051T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	019	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	JS3200	Shear	035	3
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	JS3200	Shear	041	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	LM001J	Cordless Lawn Mower	072	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	LM002J	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	072	4
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	LS004G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	028	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	M4500	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	021	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	M4501	Recipro Saw	021	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	MT450	Recipro Saw	021	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	MT450T	Recipro Saw	021	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	PB002G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	PB002G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	054	5
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	PM7650H	Mist Blower	227	1
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	UB002C	Máy Thổi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	072	1
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	UH4261	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	034	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	UH4861	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	034	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	UH5261	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	034	2
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	UN460WD	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR	UR100D	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1

Ngày in 06/29/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co