

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	2030	Planer Jointer	023-1	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	2414B	Portable Cut-Off	085	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	2414NB	Portable Cut-Off	029	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	9035KB	DUSTLESS ORBITAL SANDER	007	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	9045B	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	003	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	9045N	FINISHING SANDER	003	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	9500NB	Angle Grinder	043	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	9741	Wheel Sander	028-1	3
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	BHS630	Cordless Circular Saw	018	3
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DCC500	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	3
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DCC501	Cordless Cutter	003	3
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DHS630	Cordless Circular Saw	018	3
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DHS710	Cordless Circular Saw	007	3
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DHS710	Cordless Circular Saw	034	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DHS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DHS781	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DHS782	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DHS900	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DHS901	Cordless Circular Saw	021	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DRS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	3
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DSC102	Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	038	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DUR187U	Cordless Grass Trimmer	021	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DUR188U	Cordless Grass Trimmer	021	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DUR190U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	048	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DUR191U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	078	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DUR368A	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	068	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	DUR369A	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	047	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HR2800	Rotary Hammer	102	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HR2810	Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	102	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HR2810T	Rotary Hammer	102	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HR2811F	Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	102	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HR2811FT	Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	102	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HS010G	Cordless Circular Saw	018	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	HS012G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	3
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	JR3050	Recipro Saw	020	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	JR3050T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	020	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	JR3051T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	018	2

			ng Cơ Điện		
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	LF1000	Flip over saw	146	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	LF1000	Flip over saw	151	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	M4500	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	020	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	M4501	Recipro Saw	020	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	MT450	Recipro Saw	020	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	MT450T	Recipro Saw	020	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	PM001G	Máy Phun Thuốc Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	117	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	RS001G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	3
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	RS002G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	3
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	SC103D	Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	038	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	UB004C	Máy Thổi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	057	2
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	UB004G	Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin	072	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	UB004G	Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin	076	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	UR002G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	068	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	UR006G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	043	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	UR012G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	UR013G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	072	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	UR016G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	043	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	UR100D	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
911258-5	Vít đầu dù M5X35 WR	UR101C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	1

Ngày in 01/07/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co