

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
942101-7	Long đèn que 5	1100	Power Planer	041	1
942101-7	Long đèn que 5	1923B	POWER PLANER 82MM	045	1
942101-7	Long đèn que 5	1923H	Power Planer	044	1
942101-7	Long đèn que 5	2040	Planer	134	1
942101-7	Long đèn que 5	2414	Portable Cut-off	014	1
942101-7	Long đèn que 5	3501N	Groove Cutter	041	1
942101-7	Long đèn que 5	3600	ROUTER 12MM	425	1
942101-7	Long đèn que 5	3600H	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	401	1
942101-7	Long đèn que 5	3601B	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	424	1
942101-7	Long đèn que 5	3612	Router	E26	1
942101-7	Long đèn que 5	3612BR	Router	404	1
942101-7	Long đèn que 5	3612C	Electronic Router	E21	1
942101-7	Long đèn que 5	3702B	Trimmer	032	2
942101-7	Long đèn que 5	3702B	Trimmer	040	2
942101-7	Long đèn que 5	3706	Cutout Tool	006	1
942101-7	Long đèn que 5	4100NB	Cutter	052	1
942101-7	Long đèn que 5	4100NH	Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	051	1
942101-7	Long đèn que 5	4100NH3	Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	046	1
942101-7	Long đèn que 5	4191D	Cordless Cutter	045	1
942101-7	Long đèn que 5	4191D	Cordless Cutter	050	1
942101-7	Long đèn que 5	5103N	Máy Cửa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	027	4
942101-7	Long đèn que 5	5401N	Circular Saw	048	2
942101-7	Long đèn que 5	5402	Circular Saw	058	2
942101-7	Long đèn que 5	5402	Circular Saw	062	2
942101-7	Long đèn que 5	9607	DISC GRINDER 180MM	028	2
942101-7	Long đèn que 5	9803	T.C.T. Saw Blade Sharpener	034	1
942101-7	Long đèn que 5	CC300D	Cordless Cutter	046	1
942101-7	Long đèn que 5	CC300D	Cordless Cutter	051	1
942101-7	Long đèn que 5	CC301D	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
942101-7	Long đèn que 5	CC301D	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	1
942101-7	Long đèn que 5	DCU180	Xe Vận Chuyển Loại Tự Hành Hoạt Động Bằ ng Pin	080	2
942101-7	Long đèn que 5	DCU180	Xe Vận Chuyển Loại Tự Hành Hoạt Động Bằ ng Pin	084	4
942101-7	Long đèn que 5	DCU180	Xe Vận Chuyển Loại Tự Hành Hoạt Động Bằ ng Pin	089	4
942101-7	Long đèn que 5	DLS111	Máy Cửa Trượt chạy Pin	099	1
942101-7	Long đèn que 5	DPP200	Máy Đột Lỗ Thủy Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Pin	071	4
942101-7	Long đèn que 5	DSC163	Cordless Steel Rod Cutter	031-1	4
942101-7	Long đèn que 5	GB602	Bench Grinder	010	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602	Bench Grinder	027	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602	Bench Grinder	029	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602	Bench Grinder	033	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602	Bench Grinder	055	4
942101-7	Long đèn que 5	GB602	Bench Grinder	087	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602	Bench Grinder	100	1

942101-7	Long đèn que 5	GB602	Bench Grinder	102	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602	Bench Grinder	107	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602W	Bench Grinder	010	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602W	Bench Grinder	027	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602W	Bench Grinder	029	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602W	Bench Grinder	033	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602W	Bench Grinder	055	4
942101-7	Long đèn que 5	GB602W	Bench Grinder	087	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602W	Bench Grinder	100	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602W	Bench Grinder	102	1
942101-7	Long đèn que 5	GB602W	Bench Grinder	107	1
942101-7	Long đèn que 5	GB801	Bench Grinder	013	1
942101-7	Long đèn que 5	GB801	Bench Grinder	030	1
942101-7	Long đèn que 5	GB801	Bench Grinder	032	1
942101-7	Long đèn que 5	GB801	Bench Grinder	036	1
942101-7	Long đèn que 5	GB801	Bench Grinder	058	4
942101-7	Long đèn que 5	GB801	Bench Grinder	096	1
942101-7	Long đèn que 5	GB801	Bench Grinder	109	1
942101-7	Long đèn que 5	GB801	Bench Grinder	111	1
942101-7	Long đèn que 5	GB801	Bench Grinder	116	1
942101-7	Long đèn que 5	GC5000	Stone Grinder	053	3
942101-7	Long đèn que 5	HM0810	Demolition Hammer	058-1	2
942101-7	Long đèn que 5	HM0810T	Máy Dục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	056	2
942101-7	Long đèn que 5	HR3520	ROTARY HAMMER 35MM	069-1	1
942101-7	Long đèn que 5	HR3850	ROTARY HAMMER 38MM	050-1	2
942101-7	Long đèn que 5	HR3850	ROTARY HAMMER 38MM	083-1	2
942101-7	Long đèn que 5	HR5000	Rotary Hammer	049	2
942101-7	Long đèn que 5	HR5000	Rotary Hammer	082	2
942101-7	Long đèn que 5	HS300D	Cordless Circular Saw	046	1
942101-7	Long đèn que 5	HS300D	Cordless Circular Saw	051	1
942101-7	Long đèn que 5	HS301D	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
942101-7	Long đèn que 5	HS301D	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	1
942101-7	Long đèn que 5	JR140D	Cordless Recipro Saw	078	1
942101-7	Long đèn que 5	JR180D	Cordless Recipro Saw	078	1
942101-7	Long đèn que 5	JR3000VT	RECIPRO SAW	051	1
942101-7	Long đèn que 5	JR3020	RECIPRO SAW	003	1
942101-7	Long đèn que 5	JR3030	RECIPRO SAW	017	1
942101-7	Long đèn que 5	JR3030T	RECIPRO SAW	084	1
942101-7	Long đèn que 5	JR3030T	RECIPRO SAW	085	1
942101-7	Long đèn que 5	JS1600	Shear	023-1	1
942101-7	Long đèn que 5	LS0810	Miter Saw	044	1
942101-7	Long đèn que 5	LS1016	Slide Compound Miter Saw	085	1
942101-7	Long đèn que 5	LS1016L	Slide Compound Miter Saw	085	1
942101-7	Long đèn que 5	LS1019L	Máy cưa đa góc	099	1
942101-7	Long đèn que 5	LS1216	Slide Compound Miter Saw	085	1
942101-7	Long đèn que 5	LS1216L	Slide Compound Miter Saw	085	1
942101-7	Long đèn que 5	LS1219L	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	099	1
942101-7	Long đèn que 5	MT410	Cutter	049	1
942101-7	Long đèn que 5	MT411	Cutter	049	1
942101-7	Long đèn que 5	MT412	Cutter	049	1

942101-7	Long đèn que 5	MT413	Cutter	046	1
942101-7	Long đèn que 5	MT560	Circular Saw	053	1
942101-7	Long đèn que 5	MT580	Circular Saw	053	1
942101-7	Long đèn que 5	MT582	Circular Saw	053	1
942101-7	Long đèn que 5	MT583	Circular Saw	053	1
942101-7	Long đèn que 5	N1923B	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	045	1
942101-7	Long đèn que 5	RP1800	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	A09	1
942101-7	Long đèn que 5	RP1800F	Router	A10	1
942101-7	Long đèn que 5	RP1801	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	A09	1
942101-7	Long đèn que 5	RP1801F	Router	A11	1
942101-7	Long đèn que 5	RP1802	Router	A11	1
942101-7	Long đèn que 5	RP1803	Router	A16	1
942101-7	Long đèn que 5	RP1803F	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	A13	1
942101-7	Long đèn que 5	RP2300FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	A02	1
942101-7	Long đèn que 5	RP2301FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	A09	1
942101-7	Long đèn que 5	RP2302FC	Router	A15	1
942101-7	Long đèn que 5	RP2303FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	A11	1

Ngày in 24/07/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co