

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
951019-1	Chốt ghim 2-20	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	1
951019-1	Chốt ghim 2-20	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	1
951019-1	Chốt ghim 2-20	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	1
951019-1	Chốt ghim 2-20	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	1
951019-1	Chốt ghim 2-20	GA4050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	054	1
951019-1	Chốt ghim 2-20	GA4050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	054	1
951019-1	Chốt ghim 2-20	GA4051R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	054	1
951019-1	Chốt ghim 2-20	GA5050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	054	1
951019-1	Chốt ghim 2-20	GA5050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	054	1
951019-1	Chốt ghim 2-20	GA5051R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	054	1

Ngày in 16/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co