

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
951122-8	Chốt ghim 4-28	2012NB	Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	100	1
951122-8	Chốt ghim 4-28	2012NB	Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	126	1
951122-8	Chốt ghim 4-28	2704	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	023	1
951122-8	Chốt ghim 4-28	BUC250	Cordless Chain Saw	072	1
951122-8	Chốt ghim 4-28	UC250D	Cordless Chain Saw	072	1
951122-8	Chốt ghim 4-28	UC3020A	Chain Saw	080	1
951122-8	Chốt ghim 4-28	UC3020A1	Chain Saw	080	1
951122-8	Chốt ghim 4-28	UC4020A	Chain Saw	080	1

Ngày in 28/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)