

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	123149-0	Bộ chỉnh hướng góc	007	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	3901	Plate Joiner	039	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	3901	Plate Joiner	A12	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	9032	Máy Chà Nhám Giữa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	008	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BCS550	Cordless Metal Cutter	060	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BHS630	Cordless Circular Saw	067	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BPJ180	Cordless Plate Joiner	074	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BSS500	Cordless Circular Saw	060	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BSS500	Cordless Circular Saw	076	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BSS501	Cordless Circular Saw	060	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BSS501	Cordless Circular Saw	076	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BSS610	Cordless Circular Saw	056	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BSS610	Cordless Circular Saw	077	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BSS611	Cordless Circular Saw	056	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BSS611	Cordless Circular Saw	077	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BUC121	Cordless Chain Saw	004	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BUC122	Cordless Chain Saw	004	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BUC250	Cordless Chain Saw	056	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BUK360	Cordless Cultivator	070	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	BUK360	Cordless Cultivator	070-2	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DBS180	Máy Chà Nhám Bằng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DCS550	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	060	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DCS552	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	060	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DCU601	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	343	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DCU601	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	350	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DCU602	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	319	2
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DCU602	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	323	2
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DCU603	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	334	4
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DCU604	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	334	4
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DHS630	Cordless Circular Saw	067	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DLM230	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	065	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DLM230	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	067	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DLW140	Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	110	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DLW140	Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	113	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DPJ180	Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	074	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DSS500	Cordless Circular Saw	060	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DSS500	Cordless Circular Saw	076	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DSS501	Cordless Circular Saw	060	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DSS501	Cordless Circular Saw	076	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DSS610	Cordless Circular Saw	056	1

961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DSS610	Cordless Circular Saw	077	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DSS611	Cordless Circular Saw	056	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DSS611	Cordless Circular Saw	077	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DUC121	Cordless Chain Saw	004	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DUC122	Cordless Pruning Saw	004	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DUC252	Cordless Chain Saw	056	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DUR188U	Cordless Grass Trimmer	049	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DUR191L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	044	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DUR191U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	044	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DUR193	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DUX18	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	063	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	DUX60	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	036	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	EX2650LH	Multi Function Power Head	019	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	HS014G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	098	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	LC1200	METAL CUTTING SAW 305MM	046	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	LC1210	METAL CUTTING SAW 305MM	046	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	LC1230	Máy Cắt Kim Loại Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	018	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	LC1230	Máy Cắt Kim Loại Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	101	2
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	LE400MP	Shaft Extension Attachment	022	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	LW1400	Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	110	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	LW1400	Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	113	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	PJ7000	Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	074	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	SG1250	Wall Chaser	071	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	SG1251	Wall Chaser	071	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	UC250D	Cordless Chain Saw	056	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	UK360D	Cordless Cultivator	070	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	UK360D	Cordless Cultivator	070-2	1
961014-3	Vòng chặn (EXT) E-8	UX01G	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	063	1

Ngày in 30/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co