




Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



M18 BBL

User Manual




操作指南

操作指南

사용시 주의사항

คำสั่งเดิม

Buku Petunjuk Pengguna



Remove the battery pack before starting any work on the machine.

在機器上做任何調整前，請先移除電池。


在機器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄電池。

기기를 사용하지 않을 때는 배터리를 빼어두십시오.


ถอดก่อนแบตเตอรี่ก่อนที่จะเริ่มการใช้งานใดๆ

Keluarkan pek bateri sebelum memulakan sebarang kerja pada mesin.


12




10




6



16





Remove the battery pack before starting any work on the machine.





在機器上做任何調整前，請先移除電池。


在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。

기기를 사용하지 않을 때는 배터리를 빼어두십시오.

ถอดก่อนแบตเตอรี่ก่อนที่จะเริ่มการทำงานใดๆ

Keluarkan pek bateri sebelum memulakan sebarang kerja pada mesin.





78-100 %



55-77 %




33-54 %




10-32 %





< 10 %









1






2



3




4






START



STOP






START/LOCK








STOP















Do not use for sucking!

嚴禁使用吹葉機當作抽吸機。

不要当作抽吸机！

블로어를 흡입 목적으로 사용해서는 안됩니다.

ไม่ควรใช้เครื่องเป่าลมสำหรับดูดลมเข้า!

Blower dilarang digunakan untuk menghisap!

