



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



M18 FOPH-LTA

User Manual

操作指南

操作指南

사용시 주의사항

คู่มือการใช้

Buku Petunjuk Pengguna

The illustration shows the application head M18 FOPH-LTA connected to the MILWAUKEE powerbase M18 FOPH-0. This application head may only be operated in connection with the powerbase shown in this manual. Depending on the equipment package, you have purchased various application heads. Other application heads and powerbases can be purchased separately.


圖示顯示連接到MILWAUKEE動力頭M18 FOPH-LTA的快拆配件M18 FOPH-0。本快拆配件只能與本說明書中顯示的動力頭一起使用。根據設備的包裝，您購買了各種快拆配件。其他快拆配件和動力頭可單獨購買。


图示显示连接到美沃奇多功能主机M18 FOPH-LTA的应用头M18 FOPH-0。本应用头只能与本说明书中显示的多功能主机一起使用。根据设备的包装，您购买了各种应用头。其他应用头和多功能主机可单独购买。

다음 그림에는 MILWAUKEE 파워베이스 M18 FOPH-0에 연결된 애플리케이션 헤드 M18 FOPH-LTA가 제시되어 있습니다. 이 애플리케이션 헤드는 본 매뉴얼에 제시된 파워베이스와 연결되어 있는 상태에서만 조작할 수 있습니다. 장비 패키지에 따라 애플리케이션 헤드가 다양할 수 있습니다. 다른 애플리케이션 헤드와 파워베이스는 별도로 구입할 수 있습니다.

ภาพประกอบแสดงหัวตัดรุ่น M18 FOPH-LTA ที่เชื่อมต่อกับชุดส่งกำลัง MILWAUKEE รุ่น M18 FOPH-0 หัวตัดนี้จะทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับชุดส่งกำลังตามที่แสดงไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น อุปกรณ์ของคุณมาพร้อมกับหัวตัดหลากหลายแบบโดยขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์ที่คุณซื้อ หัวตัดและชุดส่งกำลังแบบอื่นๆ สามารถซื้อได้ โดยแยกกันได้

Gambar berikut menunjukkan head perangkat M18 FOPH-LTA yang terhubung dengan powerbase MILWAUKEE M18 FOPH-0. Head perangkat ini hanya dapat dioperasikan saat terhubung dengan powerbase yang ditunjukkan dalam manual ini. Tergantung pada paket peralatan, Anda telah membeli berbagai head perangkat. Head perangkat dan powerbase lain dapat dibeli secara terpisah.







For the following instructions of the powerbase in connection with this application head refer to the separate instructions for the power base

- connecting the application head with the powerbase
- turning on-off
- speed selection
- changing the battery

有關本快拆配件的動力頭的以下說明，請參閱動力頭的獨立說明。

- 連接快拆配件與動力頭
- 開/關
- 選擇速度
- 更換電池

有关本应用头的多功能主机的以下说明，请参阅多功能主机的独立说明。

- 连接应用头与多功能主机
- 开/关
- 选择速度
- 更换电池

이 애플리케이션 헤드와 함께 파워베이스에 대한 설명서는 파워베이스를 위한 별도의 설명서를 참고하십시오.

- 애플리케이션 헤드와 파워베이스 연결
- 전원 켜기/끄기
- 속도 선택
- 배터리 교체

สำหรับคำแนะนำในการเชื่อมต่อชุดส่งกำลังกับหัวตัดนี้ ให้ดูที่คำแนะนำที่แยกส่วนกันสำหรับชุดส่งกำลัง

- การเชื่อมต่อหัวตัดเข้ากับชุดส่งกำลัง
- การเปิด/ปิดเครื่อง
- การเลือกความเร็ว
- การเปลี่ยนแบตเตอรี่


Untuk instruksi powerbase berikut terkait dengan head perangkat ini, lihat instruksi terpisah untuk powerbase.

- menghubungkan head perangkat dengan powerbase
- menyalakan-mematikan
- pilihan kecepatan
- mengganti baterai







1




2




3








1



2




3





TIP



Handle (insulated gripping surface)

把手（絶縁の握持表面）

把手（绝缘的握持表面）





손잡이(절연 그립 표면)





มือจับ (พื้นผิวจับกันความร้อน)


Gagang (permukaan genggam berinsulasi)



1









Grease

潤滑脂


潤滑脂

그리스


จารบี

Oli gemuk


1




2



3







1






2



3



ø 2 mm
ø 2,4 mm





Removing the remaining line

移除剩餘的切割線


移除剩余的切割线

나머지 라인 제거


การถอดหัวด้ามจับ

Menghilangkan batas yang tersisa


1



2



3





Accessories/Spare parts

配件/備件


配件/备件

액세서리/부속품

อุปกรณ์เสริม/อะไหล่

Aksesori/Suku cadang

491 627 14



491 627 12
2,0 mm



491 627 13
2,4 mm

