Danh sách model được sử dụng

| Phụ tùng | Mô tả | Model | Tên mô tả | Bản vẽ | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | BS001G | Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin | 009 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DCO181 | Máy Cắt Thạch Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằn g Pin | 022 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DGA412 | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 050-1 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DGA414 | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 050-1 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DGA418 | Cordless Angle Grinder | 050-1 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DGA512 | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 050-2 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DGA514 | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 050-1 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DGA518 | Cordless Angle Grinder | 050-1 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DHR282 | Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 094-1 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DHR283 | Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 094-1 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DHS661 | Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 003-1 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DLS111 | Máy Cưa Trượt chạy Pin | 005-1 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DLS211 | Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi n | 005 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | DSP601 | Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Pin | 109-1 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | GA021G | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 004 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | GA023G | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 004 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | GA027G | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 004 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | GA029G | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 004 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | GA039G | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 003 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | GA041G | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 003 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | GA042G | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 003 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | GA044G | Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 003 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | HM004G | Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 001 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | HR001G | Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 094 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | HR002G | Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 094 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | HR007G | Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 076 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | HR008G | Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 113 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | HR009G | Cordless Combination Hammer | 124 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | HR010G | Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 075 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | HR011G | Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 086 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | HS012G | Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin | 001 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | LH001G | Cordless Table Top Miter Saw | 093 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | LS003G | Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi n | 005 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | LS004G | Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi n | 005 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | RS002G | Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin | 088 | 1 |
| 140G30-2 | Nắp hoàn chỉnh | WUT02 | Bộ Chuyển Đổi Thiết Bị Thu Và Phát Không D ây | 001 | 1 |

Ngày in 12/06/2026