Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP001G	Cordless Router	053	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP1800	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	048	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP1800F	Router	048	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP1801	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	048	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP1801F	Router	048	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP1802	Router	048	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP1803	Router	048	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP1803F	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	048	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP2300FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	048	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP2301FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	048	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP2302FC	Router	048	1
153476-1	Bộ đai ốc nửa	RP2303FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	048	1

Ngày in 13/05/2026

NPOWER Powered by NaviTech
Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co