Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
231433-0	Lò xo nến 4	6016D	CORDLESS DRILL 10MM	004	1
231433-0	Lò xo nến 4	6016D	CORDLESS DRILL 10MM	006	1
231433-0	Lò xo nến 4	6017D	Cordless Drill	004	1
231433-0	Lò xo nến 4	6017D	Cordless Drill	006	1
231433-0	Lò xo nến 4	6018D	Cordless Drill	004	1
231433-0	Lò xo nến 4	6018D	Cordless Drill	006	1
231433-0	Lò xo nến 4	6019D	Cordless Driver Drill	004	1
231433-0	Lò xo nến 4	6019D	Cordless Driver Drill	006	1
231433-0	Lò xo nến 4	6216D	CORDLESS DRIVER DRILL 10MM	006	2
231433-0	Lò xo nến 4	6226D	Cordless Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	6227D	Cordless Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	6228D	Cordless Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	6261D	Cordless Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	6271D	Cordless Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	6281D	Cordless Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	6328D	CORDLESS DRIVER DRILL 13MM	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	6333D	Cordless Driver Drill	006	1
231433-0	Lò xo nến 4	6333D	Cordless Driver Drill	007	1
231433-0	Lò xo nến 4	6336D	Cordless Driver Drill	005	2
231433-0	Lò xo nến 4	8271D	Cordless Hammer Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	8281D	Cordless Hammer Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	BDF343	Cordless Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	BDF440	Cordless Driver Drill	004	2
231433-0	Lò xo nến 4	BDF445	Cordless Driver Drill	004	2
231433-0	Lò xo nến 4	BDF453	Cordless Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	BHP343	Cordless Hammer Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	BHP440	Cordless Hammer Driver Drill	004	2
231433-0	Lò xo nến 4	BHP453	Cordless Hammer Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	BS001G	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	016	1
231433-0	Lò xo nến 4	CS002G	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	1
231433-0	Lò xo nến 4	CS004G	150MM CORDLESS METAL CUTTER	005	1
231433-0	Lò xo nến 4	DCC500	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
231433-0	Lò xo nến 4	DCC500	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
231433-0	Lò xo nến 4	DCC501	Cordless Cutter	009	1
231433-0	Lò xo nến 4	DCC501	Cordless Cutter	012	1
231433-0	Lò xo nến 4	DCS553	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
231433-0	Lò xo nến 4	DCS553	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	1
231433-0	Lò xo nến 4	DDF343	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	DDF453	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	DF030D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	DF030D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	001-1	2
231433-0	Lò xo nến 4	DF031D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	DF330D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B	001-1	2

			ằng Pin		
231433-0	Lò xo nến 4	DF331D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	DF347D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	DF457D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	DGP180	Máy Bơm Mỡ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
231433-0	Lò xo nến 4	DHP343	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	DHP453	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	DHS660	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
231433-0	Lò xo nến 4	DHS661	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
231433-0	Lò xo nến 4	DHS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
231433-0	Lò xo nến 4	DHS781	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
231433-0	Lò xo nến 4	DHS782	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
231433-0	Lò xo nến 4	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
231433-0	Lò xo nến 4	DHS900	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	2
231433-0	Lò xo nến 4	DHS901	Cordless Circular Saw	011	2
231433-0	Lò xo nến 4	DKP181	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
231433-0	Lò xo nến 4	DKP181	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	062	1
231433-0	Lò xo nến 4	DMC300	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
231433-0	Lò xo nến 4	DPB183	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	093	1
231433-0	Lò xo nến 4	DPB184	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	093	1
231433-0	Lò xo nến 4	DRS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	069	1
231433-0	Lò xo nến 4	DRS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	073	1
231433-0	Lò xo nến 4	DSL800	Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080	1
231433-0	Lò xo nến 4	DSL800	Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	084	1
231433-0	Lò xo nến 4	DSL801	Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080	1
231433-0	Lò xo nến 4	DSL801	Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	084	1
231433-0	Lò xo nến 4	DTL300	Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	038	1
231433-0	Lò xo nến 4	DTL301	Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	038	1
231433-0	Lò xo nến 4	DTL302	Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	038	1
231433-0	Lò xo nến 4	GP001G	Máy Bơm Mỡ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
231433-0	Lò xo nến 4	HP330D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	HP331D	Cordless Hammer Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	HP347D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	HP457D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
231433-0	Lò xo nến 4	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
231433-0	Lò xo nến 4	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
231433-0	Lò xo nến 4	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
231433-0	Lò xo nến 4	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	1
231433-0	Lò xo nến 4	HS010G	Cordless Circular Saw	009	1

231433-0	Lò xo nến 4	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	1
231433-0	Lò xo nến 4	HS012G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
231433-0	Lò xo nến 4	HS013G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
231433-0	Lò xo nến 4	HS013G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
231433-0	Lò xo nến 4	HS014G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
231433-0	Lò xo nến 4	KP001G	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
231433-0	Lò xo nến 4	KP001G	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	062	1
231433-0	Lò xo nến 4	KP0810	Máy bào	027	1
231433-0	Lò xo nến 4	KP0810C	Máy bào	027	1
231433-0	Lò xo nến 4	MT070	Cordless Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	MT071	Cordless Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	MT080	Cordless Hammer Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	MT081	Cordless Hammer Driver Drill	001	2
231433-0	Lò xo nến 4	PB002G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
231433-0	Lò xo nến 4	PB003G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	1
231433-0	Lò xo nến 4	RS001G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	069	1
231433-0	Lò xo nến 4	RS001G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	073	1
231433-0	Lò xo nến 4	RS002G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	069	1
231433-0	Lò xo nến 4	RS002G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	073	1
231433-0	Lò xo nến 4	UT001G	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
231433-0	Lò xo nến 4	UT002G	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1

Ngày in 02/06/2026