Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
413L64-1	Chân đế chà nhám	BKP140	Cordless Planer	027-1	1
413L64-1	Chân đế chà nhám	BKP180	Cordless Planer	027-1	1
413L64-1	Chân đế chà nhám	DKP140	Cordless Planer	027-1	1
413L64-1	Chân đế chà nhám	DKP180	Cordless Planer	027-1	1
413L64-1	Chân đế chà nhám	DKP181	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	057-1	1
413L64-1	Chân đế chà nhám	KP001G	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	057	1
413L64-1	Chân đế chà nhám	M1901	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	054-1	1
413L64-1	Chân đế chà nhám	MT191	Power Planer	054-1	1

Ngày in 02/06/2026

NPOWER Powered by NaviTech
Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co