Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
419665-1	Thanh gạt công tắc	BCS550	Cordless Metal Cutter	016	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	BHS630	Cordless Circular Saw	006	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	BKP140	Cordless Planer	010	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	BKP180	Cordless Planer	010	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	BSS500	Cordless Circular Saw	016	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	BSS501	Cordless Circular Saw	016	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	BSS611	Cordless Circular Saw	010	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	CC300D	Cordless Cutter	015	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	CC301D	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	DCS550	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	DCS552	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	DHS630	Cordless Circular Saw	006	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	DHS710	Cordless Circular Saw	015	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	DKP140	Cordless Planer	010	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	DKP180	Cordless Planer	010	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	DSS500	Cordless Circular Saw	016	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	DSS501	Cordless Circular Saw	016	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	DSS611	Cordless Circular Saw	010	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	HS300D	Cordless Circular Saw	015	1
419665-1	Thanh gạt công tắc	HS301D	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1

Ngày in 04/06/2026

NPOWER Powered by NaviTech
Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co