Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
931303-0	Đai ốc lục giác M6	2012	PLANER 304MM	128	4
931303-0	Đai ốc lục giác M6	2711	Table Saw	026	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	9562	125MM ANGLE GRINDER	004	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	9563C	Angle Grinder	004	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	9565C	Angle Grinder	004	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	9565CVR	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	004	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	9565P	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	004	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	9565PC	Angle Grinder	004	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	BBO140	Cordless Random Orbit Sander	016	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	BBO180	Cordless Random Orbit Sander	016	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	DBO140	Cordless Random Orbit Sander	016	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	DBO180	Cordless Random Orbit Sander	016	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	DVC260	Cordless Backpack Vacuum Cleaner	016	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	DVC261	Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	016	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	DVC265	Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	016	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	DVC750L	MÁY HÚT BỤI ĐA NĂNG CẦM TAY HOẠT ĐỘNG BẰNG PIN	035	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	DVC862L	Cordless Vacuum Cleaner	033	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	DVC863L	Cordless Vacuum Cleaner	033	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	DVC864L	Cordless Vacuum Cleaner	033	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	GA5080R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	023	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	HM0860C	Demolition Hammer	095	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	HR4001C	Rotary Hammer	135	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	HR4003C	Rotary Hammer	114	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	HR4011C	Rotary Hammer	135	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	HR4013C	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	114	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	LS1510	Miter Saw	066	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	PK5011C	Angle Sander	020	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP1800	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	078	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP1800F	Router	078	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP1801	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	078	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP1801F	Router	078	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP1802	Router	078	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP1803	Router	078	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP1803F	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	078	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP2300FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	078	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP2301FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	078	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP2302FC	Router	078	1
931303-0	Đai ốc lục giác M6	RP2303FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	078	1

Ngày in 14/05/2026